
DJ-PX31/TX31/RX31 ACSH 設定について

ACSH「アクシュ」(Auto Connect Shake Hands) モードは既に使用しているトランシーバーのチャンネルとグループ番号をスキャンして検出し、任意の台数の無線機を一度に自動設定するもので、面倒な設定作業が省略できる便利な機能です。DJ-PX31 は、交互通話と中継通話の特定小電カトランシーバーであれば弊社製、他社製を問わず自動設定できます。

DJ-TX31 と DJ-RX31 は、手動でチャンネルとグループ番号を設定した DJ-TX31 を送信元にして DJ-RX31 を ACSH 設定します。 DJ-TX31 は送信機なので ACSH の必要はありません。 DJ-RX31 の ACSH モードは、DJ-TX31 専用です。 DJ-TX31 以外のトランシーバーを使って ACSH 設定することはできません。



ACSH を始める前に


- ・ 外来電波による誤判定を防ぐため、ACSH をする時は全てのトランシーバーを至近距離に集めてください。
- ・ 周りが騒がしいと設定もとのトランシーバーのマイクがその音を拾って信号が乱れ、正しく ACSH できないことがあります。ACSH するときは静かな場所を選んでください。
- ・ 自動設定中は電源を切らないでください。正しく設定できません。ACSH 中に電源が切れて も故障の原因にはなりませんが、まれに中途半端な設定が残ることがあります。

ACSH を最初からやり直すか、手動で設定し直してください。

- ・ グループ機能の番号は「01」~「07」の間で選んでください。子機がサポートしない番号にすると、グループ機能は「使わない(0FF)」として自動設定されます。
- ・中継子機にするときは、中継器の周波数帯をB(421MHz 帯送信)に設定してください。中継器の周波数帯をA(440MHz 帯送信)にしていると、ACSH設定はできません。また ACSH は中継器の近くでおこなってください。この時 ACSH は設定もとトランシーバーでは無く、中継器の信号を検知するためです。

設定方法

- ① ACSH モードで自動設定する任意の台数のトランシーバー(以下、子機)と、既にご使用中の設定もと(設定済み)トランシーバー1台を準備します。設定もとのトランシーバーはあらかじめ電源を入れておきます。複数台ある時は全ての個体で同じ操作をします。
- ② 子機のチャンネルとグループ番号設定スイッチ(設定スイッチ 1 の①~③ と設定スイッチ 2 の①~⑥)を全て OFF にします。スイッチが一つでも ON になっているとその(手動)設定が優先されて ACSH できません。



- ③ 電源を切ります。
- ④ \triangle/∇ (アップ/ダウン) キー両方を同時に押しながら、電源スイッチを ON にして電源を入れます。
- ⑤ △/▽(アップ/ダウン)キーを一度離して、すかさずもう一度△/▽(アップ/ダウン)キー 両方を 5 秒以上押し続けます。押し続けると点灯(または点滅)の赤ランプが緑ランプ点 滅に変わります。複数台ある時は、全部の個体を緑点滅にします。
- ⑥ 設定元になるトランシーバーを送信状態にしてしばらく待ちます。 電波を検知すると緑ランプの点滅速度が速くなり、設定が終わると自動的に再起動して赤ランプが点灯に変わります。ACSH 設定は数秒から最長で 2 分程度かかることがあります。設定が終わったら、設定もとのトランシーバーと正しく送受信できることを確認してください。

参考:複数台あるとき、設定もとのトランシーバーを PTT ロックや PTT ホールドして送信状態を保持していれば、⑤の操作は事前にまとめてやらず、一台ずつ順番に ACSH モードにしても (時間差があっても) 自動設定できます。 ACSH モードになった個体から検知を始め、設定が終わったら赤ランプが点灯します。

以上